

NIET
op metaal verwarmen



WEL
op glazen plaat of bord



Tijdens het verwarmen mag de pittenzak geen metalen onderdelen van de magnetron raken. Door microgolven kunnen kleine stroompjes ontstaan, die bij contact schroeiplekken kunnen veroorzaken.

Als de magnetron een **metalen rooster of plaat** bevat, plaats de pittenzak op een magnetronbestendig bord om veilig te verwarmen.



allesmetpit.nl



info@allesmetpit.nl



sociale ateliers



duurzaam cadeau

gemaakt met een glimlach
voor een glimlach

GEBRUIKSAANWIJZING

Pittenzak Met Pit

Je bent in het bezit van een duurzame en maatschappelijk verantwoorde pittenzak van Met Pit! Alle pittenzakken worden met de hand gemaakt in Nederland en België, met tarwe die lokaal in Nederland wordt verbouwd en stoffen afkomstig van Nederlandse groothandels.

Met Pit werkt samen met diverse ateliers waar mensen werken die, om welke reden dan ook, niet kunnen deelnemen aan de reguliere arbeidsmarkt. Dit kan zijn omdat ze vluchteling zijn, of een lichte verstandelijke of lichamelijke beperking hebben, langdurig werkloos zijn, psychische klachten ervaren, of om andere persoonlijke omstandigheden extra ondersteuning nodig hebben.

Geniet van deze mooie pittenzak!



VERWARMEN in de magnetron / oven

	Magnetron*	Oven
MINI - 1 vaks	1 min. - 600 watt	10 min. - 100°C
Baby/ oogkussen - 1 vaks	1 min. - 600 watt	10 min. - 100°C
KLEIN - 3 vaks	2 min. - 600 watt	20 min. - 100°C
XL - 8 vaks	3 min. - 600 watt	20 min. - 130°C

* Iedere Magnetron is anders. De verwarmtijd kan op eigen risico in kleine stappen verhoogd worden tot de gewenste temperatuur..

- Bij magnetron met **metalen rooster of plaat** de pittenzak altijd op een magnetronbestendig bord verwarmen.
- Bij magnetron **zonder draaischijf**, de pittenzak na elke minuut opschudden om verschroeïing van hotspots te voorkomen.
- De magnetron/oven vrij maken van **etensresten** om schroeï-plekken in de stof te voorkomen of leg er een schoon bord onder.
- Besprenkel de pittenzak vóór het verwarmen af en toe met een klein beetje **water** om uitdroging te voorkomen.
- Tijdens het verwarmen kan de wasbare **katoenen hoes** om de pittenzak blijven.
- Als de pittenzak nog warm is na gebruik, de opwarmtijd verkorten.
- Gebruik de verwarmde pittenzak niet bij symptomen van huidirritatie of ontsteking.
- Optionele accessoires, zoals de waterdichte binnenhoes, mogen **niet** in de magnetron worden verwarmd.

KOELEN in de vriezer

- Leg de pittenzak in een afgesloten plastic zak minimaal 1,5 uur in de vriezer voor juiste temperatuur voor coldpack.
- De pittenzak kan langere tijd, met wasbare hoes in de vriezer blijven liggen.
- Laat voor gebruik als warmtekussen de pittenzak uit de vriezer eerst op kamertemperatuur komen voordat hij opgewarmd wordt.

BABY EN BORSTVOEDING

- Gebruik bij borstvoeding zowel warm als koud.
- Zorg dat de pittenzak geen direct contact maakt met de huid van de baby.
- Na verwijderen uit de magnetron kan de pittenzak nog iets warmer worden. Wacht 30 seconden en voel met de binnenkant van de pols of de pittenzak niet te warm is.

VERZWARINGSKUSSEN

- Bij gebruik als warm verzwaringskussen met 2 binnenzakken de opwarmtijd iets verhogen en na iedere minuut goed opschudden.
- Bij gebruik als warm verzwaringskussen de optionele waterdichte binnenhoes **niet** gebruiken.

EXTRA AANDACHTSPUNTEN

- De pittenzak kan bij eerste keren gebruik wat vochtig aanvoelen en een lichte geur hebben.
- Blijf altijd in de buurt van de pittenzak tijdens het opwarmen.
- De pittenzak nooit zonder toezicht gebruiken bij baby's, kinderen en personen wiens reactievermogen beperkt is.
- De buitenste hoes is wasbaar op 30 graden.
- De binnenzak met de tarwe is niet wasbaar.

Met Pit is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit oneigenlijk gebruik van de pittenzakken van Met Pit.